



## Boydur® Marker 564

2-3 mm. kalınlığında, MMA Esaslı, 3 Bileşenli  
( İki Komponent ve Sertleştirici Komponent),  
Soğuk Uygulama, Serme Yol Boyası

Boydur® Marker 564, iç ve dış mekânlarda kullanılan, uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma hazır hale gelebilen, MMA esaslı,soğuk uygulama serme yol boyasıdır. Yaklaşık 2-3 mm. kalınlığında uygulanır.

### Avantajları:

- Uygulamadan 1 saat sonra kullanıma hazırdır.
- İç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Esner ve alttaki yüzey ile beraber çalır.
- Diğer tüm yol boya tiplerine kıyasla çok uzun ömürlüdür. Kir, toz, yağ, atmosfer şartlarından etkilenmez.
- Uygulaması güvenlidir. Yenilemesi kolaydır.

**Kullanıldığı Yerler:** Endüstriyel alanlar, İmalathane ve Depolar, Havaalanları, Limanlar, Tersaneler, Askeri Alanlar, Stadyumlar, Alışveriş merkezleri ve Hastaneler, Otoparklar, Şehir İçi ve Dışı Yollar, Yaya Geçitleri ve Oklar, Köprüler, Viyadükler, Sürekli Yol Boya Yenilemesi Güvenlik ve Trafik Açısından Sakıncalı Meydanlar

### Teknik Özellikler:

Şekli: A reçine +B dolgu ve Boydur® Herter sertleştirici  
Renk: Muhtelif RAL renkleri  
Yoğunluk: ~ 1,8-2,0 gr./cm<sup>3</sup>  
Film Kalınlığı: 2-3 mm.  
Kullanım Miktarı (2-3 mm. kalınlıkta): ~ 5-6 Kg./m<sup>2</sup>  
Kuruma Süresi (20°C): ~ 1 saat  
Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta ideal ortamda açılmadan 12 ay.  
Ambalajı: 25 kg.  
Not: Asfalt, Beton, Mozaik Yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir.

### Uygulama: (Detaylı bilgi için [www.boytorun.com](http://www.boytorun.com))

- Alt yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Boydur® Marker 564 uygulaması tecrübe gerektirmektedir.
- Makine Uygulamasında: Malzemeyi bir kova içerisinde düşük hızda bir mikser ile yaklaşık 3 dakika homojen bir şekilde, ortalama % 1 oranında Boydur® Herter sertleştirici ile karıştırıp bekletmeden makinenin boya kutusuna döküp uygulayın.
- Şablon İle Uygulamada: Şablonları yere yerleştirdikten sonra, malzemeyi bir kova içerisinde düşük hızda bir mikser ile yaklaşık 3 dakika homojen bir şekilde, ortalama %1 oranında Boydur® Herter sertleştirici ile karıştırıp bekletmeden şablonlu alana dökün. Mala ile self- leveling bir şekilde yayın. Kirpi ruloyu boya kurumadan tüm boyalı yüzeyin üzerinden geçirin. kabarcıklarının çıkmasına yardımcı olun.

